


カラットフライヤー
カンタン
使い方ガイド



 **温度**
調節ダイヤル
調理温度を調節します。

加熱表示ランプ
加熱中、オレンジ色に点灯します。

 **時間**
調節ダイヤル
調理時間を設定します。

使い方はたったの4ステップ！

- 1 予熱する**
温度調節ダイヤルを回して加熱温度をセット。
時間調節ダイヤルを3～4分にセット。
※6分以内の予熱・調理時間の際は時間調節ダイヤルを10分以上に回してから時間を調節してください。
※取扱説明書記載の禁止事項・注意事項をよく理解したうえでお使いください。
- 2 バスケットに食材を入れる**
- 3 調理時間をセットする**
時間調節ダイヤルを回して加熱時間をセット。
- 4 「チン」と鳴ったらできあがり！**



カラットフライヤー 「温度&時間」設定 早見表

レシピ名	加熱温度	加熱時間
からあげ	180℃	10分
とんかつ	200℃	15分
しょうが焼き	200℃	5分
魚フライ	180℃	8分
焼き魚	180℃	8分
ハンバーグ	200℃	8分
グラタン	180℃	15分
魚のムニエル	180℃	8分
チキンナゲット	200℃	8分
焼き芋	200℃	30～40分
トースト	200℃	4分
ローストビーフ	100℃	30分
じゃがバター	200℃	25分



カラットフライヤーの使い方を詳しく知りたいときは
カスタマーサービスセンターにお電話ください。

お問い合わせ

24時間・365日受付

ショップジャパン カスタマーサービスセンター

 **0120-096-886**

FAX 0120-700-037 E-MAIL info@shopjapan.co.jp

 **Shop Japan®**

株式会社オークローンマーケティング

〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル14F

正規輸入販売元 ショップジャパンは「カラットフライヤー」の正規輸入販売元です。

管理番号：KRF20201005T1-01